



# Smokey Joe Silver | Cod. 4082070141

A marca **Weber** é sinônimo de tradição, lazer e boa gastronomia. Impulsionado por sua paixão por grelhar os melhores bifes para a família e amigos, o fundador de Weber, George Stephen, inventou a revolucionária churrasqueira em 1952. Sua linha satisfaz as necessidades culinária proporcionando momentos inesquecíveis e uma carne muito saborosa. Hoje a marca Weber abrange modelos de churrasqueiras a carvão, gás e elétrica, além de diversos acessórios, sendo sucesso no mundo inteiro.

## FICHA TÉCNICA

EAN .....	0077924025136
Medidas: Fechada (LxAxP) ...	36,1x43,2x36,9 cm
Med. com embal. (LxAxP) .....	45,72x39,05x83,36 cm
Grill .....	Ø37 cm
Área de Cozimento .....	0,03 m <sup>3</sup>
Peso líquido .....	4,54 kg
Peso bruto .....	17,09
Cozimento .....	Carvão
Material Cuba e tampa .....	Aço esmaltado
Material Grade .....	Aço cromado



Ideal para levar  
para qualquer lugar



Tampa e bowl  
resistentes a altas  
temperaturas



Alça de nylon



Entrada e saída  
de ar em alumínio



Prato coletor  
de cinzas

## BENEFÍCIOS

Mais durabilidade com o sistema de entrada e saída de ar em alumínio que não enferruja e proporciona a ventilação perfeita para o preparo do churrasco.

A tampa em **formato esférico** e a **tigela esmaltadas** em porcelana retêm o calor e ajuda a preservar o produto.

**Melhor controle de temperatura com os abafadores**, que permitem que você controle facilmente a temperatura dentro de sua churrasqueira sem levantar a tampa. Dessa maneira conseguimos atingir temperaturas suficientes para defumar, e temperaturas mais altas para selar peças de carne.

**Praticidade e facilidade de limpeza** com o prato removível em alumínio para coletar cinzas sem dificuldades.

**Aceita todo tipo de carvão** mas recomenda-se o uso do tipo brinquete devido às suas vantagens, como maior temperatura da chama, regularidade térmica, menor índice de poluição e fácil manuseio, transporte e armazenagem.

## DETALHES

- » Compacta e leve.
- » Fácil transporte.
- » A grade de cozimento revestida de aço durável retém o calor e é fácil de limpar.
- » Ampla grelha de cozimento.
- » Alça em nylon ultra resistente.

## ORIENTAÇÕES

- » Utilizar a churrasqueira apenas no exterior e em local bem ventilado.
- » Evitar contato das mãos com a superfície da tampa sob risco de queimaduras. Usar sempre as alças e pegadores.
- » Não utilizar a churrasqueiras a menos 1,5m de distância de materiais inflamáveis.
- » Não deslocar a churrasqueira enquanto estiver em uso, sob riscos de queimaduras ou acidentes.
- » Utilize a tampa o máximo de tempo possível pois auxilia na cocção, acelerando o tempo e evitando que os alimentos ressequem, além de impedir explosões de chamas.
- » Utilize acessórios específicos para churrasqueiras e a capa de proteção após a limpeza do produto.
- » Para maior durabilidade do produto utilize a capa de proteção, vendida separadamente.
- » Em ambientes de muita umidade, certifique-se de remover a tampa de vez em quando permitindo que a churrasqueira respire, para evitar o acúmulo de umidade por baixo da tampa.

## LIMPEZA

- » Limpe sua churrasqueira logo após o uso. Do contrário, a gordura endurece e ela poderá formar uma crosta difícil de ser removida. Aguarde a grade ficar numa temperatura confortável para manipulação.
- » Para limpá-la, pré-aqueça a grelha em alta temperatura por 15 minutos com a tampa fechada e, em seguida, escove as grelhas com uma escova para grelha de aço Weber.
- » Em alguns casos mais difíceis, deixe a grelha de moho com água morna e detergente neutro por cerca de 10 minutos.
- » Se necessário, faça uma pasta grossa de bicarbonato de sódio e água e, com uma esponja de aço, esfregue toda a grelha. Espere 15 minutos e, então, utilize um pano limpo para retirar a pasta.
- » Após limpar a churrasqueira é recomendado secá-la completamente.
- » Pra limpar a área externa da churrasqueira use um pano com água e detergente neutro.
- » Evite sabonetes com aditivos cítricos, como limão ou laranja, pois podem causar corrosão.

## GARANTIAS

- » **Bowl e tampa:** 10 anos - sem ferrugem e queimaduras.
- » **Sistema de limpeza One-Touch:** 5 anos - sem ferrugem e queimaduras.
- » **Componentes de plástico:** 5 anos - exceto desbotamento ou descoloração.
- » **Todas as peças restantes:** 2 anos.