



Acendedor Chimney Starter

Cod. 4082070196

A marca **Weber** é sinônimo de tradição, lazer e boa gastronomia. Sua linha satisfaz as necessidades culinária proporcionando momentos inesquecíveis e uma carne uito saborosa. Hoje a marca Weber abrange modelos de churrasqueiras a carvão, gás e elétrica, além de diversos acessórios, sendo sucesso no mundo inteiro.

Design com duas alças termoplásticas que proporcionam maior segurança e controle ao despejar o carvão aceso.



FICHA TÉCNICA

EAN	0077924073939
Medidas (LxAxP)	20,64x31,75x31,12 cm
Med. com embal. (LxAxP)	40x32,4x54,7 cm
Peso líquido	1,95 kg
Peso bruto	7,85 kg
Material	Aço inox

BENEFÍCIOS

Sistema de Chaminé: acende o carvão de forma rápida e uniforme.

Rapidez no acendimento de sua churrasqueira: acende brasas em até **15 minutos**.

Possibilita o acendimento mesmo em condições de chuva e vento.

O design compacto a torna ideal para grelhas menores ou sessões de grelha mais curtas.

Fundo em forma de cone permite iniciar rapidamente e canalizar o calor para os carvões.

Cabe perfeitamente em grelhas de carvão Smokey Joe.



GARANTIA

» **Acessórios:** 2 anos.

Utilização: para usar amasse 2 ou 3 folhas de papel e coloque-as no compartimento inferior. Coloque carvão no compartimento superior. Após 5 minutos pegue a chave de partida e agite para garantir que todos os carvões estejam acesos. Após 15 minutos, todas as brasas estarão brancas e prontas para uso.